SC-10A ネットワーク 設定手順 (ドメイン)









Windows PCはLANポート 2 つが推奨 SC-10AとWindows PCをケーブルで接続し、以下のIPアドレスを設定する





「ローカルエリア接続2(NIC #2)」のネットワーク設定(TCP/IP)を変更

・IPアドレス → 192.168.183.50 ・ネットワークマスク → 255.255.255.0

| ットワーク共有 | 全般 | |
|--|--|--------------------------|
| 接続の方法 | ネットワークでこの機能がサポートされて | いる場合は、IP 設定を自動的に取得することがで |
| Realtek PCI GBE Family Controller | さます。リハートされているいの場合は、イ | ッドノーク管理者に通りな IF 設定を同い合わせ |
| この接続は次の項目を使用します(0): 構成(C) | ◎ IP アドレスを自動的に取得する(| 2) |
| | ③ 次の IP アドレスを使う(S): | |
| Trend Micro NDIS 6.0 Filter Driver | IP アドレス(I): | 192 . 168 . 183 . 50 |
| ☑ QoS パケット スケジューラ | サブネット マスク(<u>U</u>): | 255 . 255 . 255 . 0 |
| ✓ 鳥Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有 □ ▲ インターネット プロトコル バージョン 6 (TCP/IPv6) | デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>): | |
| → インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) | DNS サーバーのアドレスを自動的 | っに取得する(<u>B</u>) |
| « » | - 、次の DNS サーバーのアドレスを使 | 走う(<u>E</u>): |
| インストール(N)_ 可形(U) プロパティ(R) | 優先 DNS サーバー(<u>P</u>): | |
| 12月 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな | 代替 DNS サーバー(<u>A</u>): | 40 AL AL |
| ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク フロトコ ルです。 | ■終了時に設定を検証する(L) | |
| OK ++++/t/1 | | OK +++//7/ |



- 1. コンピュータで右クリック 管理を選択
- 2. ユーザーで右クリック 新しいユーザを選択



- 3. ユーザー名を入力してアカウントの作成を実行
- ①ユーザー名:SC-10A
- ②パスワード:sc-10a
- ③「ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要」
 - のチェックを外す。
 - 「パスワードを無期限にする」
 - のチェックをつける(任意)

| ④作成をクリッ | ック |
|---------|----|
|---------|----|

| 新しいユーザー | ? <mark>×</mark> |
|------------------------------------|------------------|
| ユーザー名(山): ① SC-10A | |
| フル ネーム(E): | |
| i说8月(<u>D</u>): | |
| /(27) | |
| パスワードの確認入力(C): ●●●●●● | |
| 3 □ ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M) | |
| ニューザーはパスワードを変更できない(S) | |
| ▼パスワードを無期限にする(W) □ マカウントを無効にする(B) | |
| | |
| | |
| | 閉じる(<u>0</u>) |

「ユーザーは次回ログオン時にパスワード変更が必要」にチェックが付いている 場合は、一度SC-10Aでログインしてパスワードの変更が必要になります。

Windows PC ファイル共有設定(ドメイン)



1. 共有したいフォルダ上で右クリック ->プロパティを選択





2. 共有を選択

| 般 其有 セキュリティ 以前のバージョン カスタマイズ | |
|--|------------|
| ネットワークのファイルとフォルダーの共有 | |
| share 共有 | |
| | |
| ¥¥ utana a ¥share | |
| | |
| | |
| ■評価は共有 カスタムのアクセス許可を設定したり、複数の共有を作成したり、 | その他の話 |
| 細な共有のオブションを設定したりできます。 | 0.00120020 |
| () () () () () () () () () () | |
| パスワード(呈講 | |
| 共有フォルダーにアクセスするには、ユーザー アカウントとパスワード す。 | が必要で |
| この設定を変更するには ネットワークと共有センター を使用してく | だざい。 |
| | |
| | |



4.ユーザーの選択
①場所をクリックしてローカルコンピュータを選択
②SC-10Aと入力
③名前の確認をクリック
④OKクリック

| ユーザー または グループ の選択 | ? . |
|--|--------------|
| オブジェクトの種類の選択(<u>S</u>): ユーザー または グループ | オブジェクトの種類(の) |
| 場所の指定(E): | ① 場所(」) |
| 選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E): ¥SC-10A 2 | 3 名前の確認(C) |
| [[]][][]][]]][]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] | ④ OK キャンセル |

5. SC-10Aのアクセス権を読み取り/書き込みに変更

Ricoh Confidential



1. 詳細な共有をクリック

| share | eのプロパテ | 1 | | | × |
|--------------------|---|---|------------------------|----------|-------|
| 全般 | 共有 | セキュリティ | 以前のバージョン | カスタマイズ | |
| · 차ット 자ッ ギ¥A | ・ワークのフ; sha 共有 トワーク パフ 06707030 | アイルとフォルら re 夏 ス(N): O¥share | ∮−の共有 | | |
| - 詳細 カス・ 細な | 共有(S) な共有 タムのアクセ サ キのオ 学詳細 | 27許可を設定 ショノを設定 3な共有(D) | Eしたり、複数の共: したりできます。 | 有を作成したり、 | その他の詳 |
| | | | 閉じる | キャンセル | 適用(A) |

2. アクセス許可をクリック

| 詳細な共有 | | × |
|---------------|----------------|---|
| ✓ このフォルダーをま | も有する(S) | |
| 設定 共有名(H): | | |
| share | | ~ |
| 追加(A) | 削除(R) | |
| 同時に共有でき | きるユーザー数(L): 20 | • |
| コメント(0): | | _ |
| | | |
| | | |
| アクセス許可 | (P) キャッシュ(C) | |
| | OK キャンセル 適用 | |



3、アクセス許可 許可にクリック

| Everyone | | | |
|---------------------|--|---------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | #154(p) | |
| | 10月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日 | 則味(K) | 3ヶ所にクリッ |
| アクセス許可(P): Everyone | 許可 | | ・フルコントロ |
| 変更 | | | • |
| 読み取り | | | シン・詰み取り |
| BLV/HA / | | | |
| DUV AL | | | |
| allor-oc y | | | Π |

SC-10A ネットワーク設定



「作業設定」画面の設定メニューで「ネットワーク設定」→「有線」を選択



| - Default プリセット ネットワーク設定 有線 | DHCP | ● OFF テスト | 静的IPアドレス 192. 🗘 168. 🔷 183. 🔷 51 🗣 |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 無線 ストレージ設定 サウンド設定 日時設定 | MACアドレス 00:00:74:63:11:AA | - IPアドレス 192. 168. 183. 51 | ネットワークマスク 255. \$ 255. \$ 255. \$ 0\$ |
| | - ステータス リンク | アップ | デフォルトゲートウェイ 192. 168. 183. 254 - |





テストボタンを押して疎通確認にてPCとの接続状態を確認





SC-10A ストレージ設定

RICOH imagine. change.

ストレージ設定から接続ボタンを押し、ネットワークデバイス(LAN)を接続

- ・共有フォルダ → share

- ・IPアドレス \rightarrow 192.168.183.50 ・ユーザー名 \rightarrow SC-10A ・パスワード \rightarrow sc-10a
- ・マウント場所 → /media/lan ・セキュリティモード → NTLM
- マウシト場所 ネットワーク ネットワークフォルダ 接続 LAN /media/lan ¥¥192, 168, 183, 50¥share 切断 ネットワーク - IPアドレス-ユーザー名 SC-10A 192. 168. 183. 50 1 - 共有フォルダー - パスワード 000000 share マウント場所の設定 セキュリティモード マウント場所 ①「…」ボタンをクリック NTLM /media/lan * ②LOCALを指定⇒lanのフォルダを作成 ③lanのフォルダを指定 キャンセル OK キャンセル OK



参照フォルダを先ほど作成したマウント場所に設定

