





設定手順



1)機能タブより⇒作業設定を開く

2) 作業設定画面にて新規作業IDを作成する

例)作業ID A-123-RICOH
 ※ A - 1 2 3 - R I C O H *
 (code39 バーコード)

- 3)追加をクリック⇒作業ID入力ダイヤログを表示
- 4) バーコードリーダーにて「A-123-RICOH」 のバーコードを読取り作業IDを入力



5) ID「A-123-RICOH」にて作業フローを作成



J			1.482 ⁰
a national	#######		
Befault +1017 ・プジオテトカテト ・ジォートカテト ・予想 ・予想 ・プジャト連進 ・予想 ・プジャト連進 ・見想 ・プジャト連進 ・登録 シューレージ設定 ・ 日間設定	H M M	1 1 1	
	Briwtr CHRAN FANN FRENA JANE RINGS XVII	8 10 97 213 01	2 3 8 + > 9 h







作業者モードでログイン

RICOH RICOH SC-10A	
 作業者モード 管理者モード 	
パスワード	
ログイン	

1) 作業者 ID入力

4		作業者ID	×
[作業	者ID]を	入力してください。	
	RICOH-JAPAN		
	ОК	キャンセル	







4

2) 作業ID入力





3) 作業番号入力





⇒作業番号入力後、自動でフロー開始





5

<u>SC-10A側USBについて</u>

対応インターフェース

TYPE-A x1 USB2.0 High Speed supported (Host) 対応デバイス

USB-HID, USB-Mass Storage

<u>言語対応</u>

- ・英数字および記号入力に対応
- ・日本語入力非対応
- ・フォルダ名/ファイル名

 「:」、「/」、「¥」、「|」、「*」、「?」、「"」、「<」、「>」を除く
 ASCII 文字を使用してください

注意事項

- ・作業IDの登録文字数は50桁までとなります ※先頭、末尾での空白や、%の後ろに数字は登録出来ません ・バーコードリーダーは読み取り後に自動で改行する設定を想定しております
- ・バーコードリーダー側の設定に関しましては販売メーカーにお問い合わせ下さい