

【RICOH EH DSSC シリーズ】 本製品の取り扱いについて

1. 本製品の取り扱いについて

使用上の注意事項

- 本製品は屋内でのご利用に限定しています。屋外でのご使用は避けてください。
- 使用環境は、温度-30℃～60℃、湿度40℃/90%RH以下でご使用ください。
- 昼白色LED下1500lx以下での動作を推奨します。
- 本製品の、プラス端子・マイナス端子を逆向きに接続すると、デバイスが破損する場合があります。
- 30lx以下の暗所から取り出した際は、しばらく明るい場所に置いてからご使用ください。
- 防水・耐水・耐衝撃などを考慮した仕様にはなっていません。
- 太陽電池受光面が汚れると発電力が低下します。異物が付着した場合には、直ちに拭き取るようにして下さい。
- ガラス面を強く擦らないようにしてください。汚れなどを落とす場合は軽く擦る程度としてください。
- 端子部分を濡れた手で触らないでください。
- 太陽電池表面を押す・曲げる・捻るなどの行為は破損の原因になりますので、負荷をかけないようにしてください。
- 太陽電池をテープなどで固定する場合、取り外し時に負荷がかからないように注意してください。
- 本製品につきまして、太陽電池単体評価では予測できない症状・事態を避けるためにも、お客様の製品に必要とされる評価・試験を必ず行なってください。

保管・輸送について

- 温度-40～70℃、湿度 40℃/90%RH 以下で保管・輸送してください。
- 直射日光のあたる場所は避けてください。
- 常温暗所での保管（引き出しの中やダンボール箱など）をしてください。

廃棄について

- 本製品を廃棄するときには、金属を含むガラスごみとして地方自治体の条例に従って廃棄してください。

安全上の注意事項



材料にガラスを使用しておりますので、ガラスが破損した場合、破片で怪我をする恐れがあります。

電池を誤って飲み込んだ場合、素材により人体内部の切傷や出血を伴う場合がありますので、絶対に飲み込まないようにしてください。

