

「RICOH 樹脂判別ハンディセンサー」ソフトウェアバージョンアップのお知らせ（2024年4月）

平素より、樹脂判別ハンディセンサー（RICOH HANDY PLASTIC SENSOR B150）をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

ソフトウェアのバージョンアップについてお知らせいたします。改善点、バージョンアップ方法、注意事項をご案内いたしますので、更新作業の実施をお願い申し上げます。

《改善点》

◆スマホアプリ

- ・ Androidアプリ起動時間、およびセンサーとの接続完了までの時間を改善
- ・ 「PCにエクスポートする」、「PCからインポートする」機能における入出力データを圧縮(ZIP形式)データに変更し、作業時間を改善
- ※ エクスポートすると圧縮(ZIP形式)された「data.zip」が出力されます。データ活用時は解凍してください。
- ※ インポートする際は事前にデータを圧縮(ZIP形式、ファイル名：data.zip)し、importフォルダに保存してから実施してください。

◆ファームウェア

- ・ 特定の条件下でバッテリー健康度が低下する不具合を修正
- ・ 軽微な不具合を修正

《バージョンアップにあたっての注意事項》

- ・ 今回のバージョンアップは、スマホアプリ、ファームウェアの両方とも実施してください。一方のみの場合、正常に動作しない場合があります。
- ・ バージョンアップを実施頂く前に、測定データ・ユーザ登録樹脂データ・集計データをPCへエクスポートすることをお勧めします。
- ・ エクスポート方法は以下のリンク先をご覧ください。

使用説明書：<https://manuals.ricoh.com/handy-plastic-sensor/ja/oi/int/0040.htm>

動画：https://www.youtube.com/watch?v=_wHc5d4T0cg

（PCへのエクスポートに要する時間：4分40秒～7分15秒）

- ※ 【重要】バージョンアップ作業にあたり、既存アプリのアンインストールは必要ございません。アンインストールした場合は、測定データ・ユーザ登録樹脂データ・集計データが全て削除されますので、ご注意ください。

《バージョンアップ方法》

◆スマホアプリの更新方法

1. Google Play ストア アプリ を開きます。
2. 右上のプロフィール アイコンをタップします。
3. [アプリとデバイスの管理] をタップします。
4. 「ハンディ樹脂センサー by RICOH」アプリの[更新] をタップします。

◆ファームウェア更新方法

下記リンク先をご参考にしてください。

<https://manuals.ricoh.com/handy-plastic-sensor/ja/oi/int/0056.htm>

《新バージョン》

◆スマホアプリ：2.0.1

◆ファームウェア：2.0.1.0

《本件のお問い合わせ窓口》

連絡先（Web）：「RICOH 樹脂判別ハンディセンサー」コールセンター

https://webform.ricoh.com/form/pub/e00234/aft_inq

以上